




Regulatori faktora snage

Regulatori faktora snage serije BR6000 odlikuju se jednostavnim upravljanjem i omogućavaju jednostavno rukovanje i eksploataciju.

- Regulator pokazuje trenutne vrednosti:
 - mrežni napon
 - reaktivnu snagu
 - radnu snagu
 - prividnu snagu
 - prividnu struju
 - temperaturu
 - trenutni faktor snage
 - zadati faktor snage
 - potreban broj kVAr za postizanje zadatog faktora snage
- Regulator memoriše vrednosti:
 - broj uključenja kontaktora
 - maksimalni napon
 - maksimalnu reaktivnu snagu
 - maksimalnu radnu snagu
 - maksimalnu prividnu snagu
 - maksimalnu temperaturu
- Regulator signalizira:
 - nedovoljnu kompenzaciju
 - prekompenzaciju
 - premalu struju
 - preveliku struju
 - previsoku temperaturu
 - preveliko harmonijsko izobličenje.



OSNOVNI TEHNIČKI PODACI - 230V, 50Hz

| Tip | Alarmni izlaz | Broj relejnih izlaza | Broj tranzistorskih izlaza | Komunikacioni interfejs |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| BR604-R4 | ne | 4 | - | ne |
| BR6000-R6 | da | 6 | - | ne |
| BR6000-T6 | da | - | 6 | ne |
| BR6000-R12 | da | 12 | - | ne |
| BR6000-T12 | da | - | 12 | ne |
| BR6000-R12/F | da | 12 | - | ne |
| BR6000-R12/S485 | da | 12 | - | da |